

Čištění a údržba pracovních desek Silestone®.

Odstranění mastných skvrn a běžné čištění

K údržbě pracovních ploch značky Silestone doporučujeme používat přípravky **Q FORCE*** nebo **Q ACTION****. Na mastnou skvrnu použijte malé množství přípravku **Q FORCE*** nebo **Q ACTION**** a seškrábejte ji nekovovou stěrkou, až skvrna zcela zmizí. Místo ihned opláchněte čistou vodou.

Zaschlé usazeniny z vody („kolečka“ od sklenic nebo šálků apod.)

Na povrch v takovém místě nastříkejte slabý roztok kyseliny solné a nechte jej působit přibližně 1 minutu. Pak místo opláchněte čistou vodou. (Při používání přípravku obsahujícího kyselinu se řiďte pokyny k použití daného přípravku. Přípravek tohoto druhu ale nepoužívejte k čištění ostatních výrobků (baterií, dřezů apod.), protože by mohlo dojít k poškození jejich povrchu.)

Silikonové skvrny

K jejich odstranění použijte stěrku s malým množstvím rozpouštědla (které neobsahuje dichlormetan, dichlormetylen nebo dichloramin). Místo opláchněte čistou vodou.

Odolné skvrny

Na odolné, obtížně odstranitelné, skvrny na povrchu desky Silestone® nastříkejte přípravek **Q FORCE*** nebo **Q ACTION**** a nechte jej dvě minuty působit a skvrnu pak seškrábejte nekovovou stěrkou na pánve. Místo pak důkladně opláchněte čistou vodou.

Ztráta lesku

Ztráta lesku (zmatnění povrchu) desek Silestone může být způsobena použitím přípravků (vosků, sprejů, tmelů atd.) určených k leštění, které ale po určitém čase svůj lesk ztratí. Tato ztráta lesku není způsobena ztrátou původního lesku materiálu, se kterým opustil výrobní závod.

K obnově přirozeného lesku je možno použít univerzální sprej na nábytek vhodný pro aplikaci na pracovní plochy.

Q FORCE * - prostředek určený pro profesionální čištění výrobků značky Silestone.
K dostání v kuchyňských studiích.

Q ACTION ** - prostředek určený pro domácí čištění výrobků značky Silestone.
K dostání v kuchyňských studiích.

Odolnost vůči chemikáliím

Vysoká odolnost vůči

kyselinám, olejům, kávě, vínu, nealkoholickým nápojům atd.

Za žádných okolností nepoužívejte

hydrogenfluoridovou kyselinu (fluorhydric acid), dichlormetan, hydroxid sodný (NaOH), zesvětlovače apod.

Bělidla

k údržbě povrchu nepoužívejte bělicí přípravky. Pokud by výrobky tohoto druhu působily na povrch déle než 12 hodin, může dojít ke ztrátě lesku (zmatnění) povrchu.

Zásadité čisticí prostředky (pH>10)

Nepoužívejte k údržbě povrchu. Jestliže by tyto výrobky působily na povrch déle než 12 hodin, může dojít ke ztrátě lesku (zmatnění) povrchu.

Trichloretylen

Je možno jej použít k odstranění určitých skvrn, ale poté je nutno místo důkladně opláchnout vodou.

Aceton

Je možno jej použít k odstranění určitých skvrn, ale poté je nutno místo důkladně opláchnout vodou.

Odbarvovače

Je možno je použít k odstranění určitých skvrn, ale poté je nutno místo důkladně opláchnout vodou.

Péče o výrobek

Výrobky značky Silestone nepoužívejte ve venkovním prostředí ani v místech, kde se používají lampy s UV (ultrafialovým) zářením. Také dlouhodobé vystavení

slunečnímu záření může způsobit změnu barvy výrobku Silestone® nebo jejího odstínu.

- K ošetření ani zvýšení lesku povrchu výrobku Silestone® nepoužívejte odpuzovače vody ani tmely. Po instalaci má výrobek přirozený lesk. Tmely a odpuzovače vody vytvářejí umělý dočasný lesk.
- Nepoužívejte odbarvovače, hydroxid sodný ani výrobky s pH faktorem vyšším než 10.
- Pokud použijete bělicí přípravek nebo rozpouštědlo, je nutno povrch důkladně opláchnout vodou – výrobky takového druhu nesmí být ponechány v trvalém kontaktu s povrchem. Bělicí přípravky a rozpouštědla mohou povrch po 12 hodinách poškodit.
- Nepoužívejte chlorové nebo chlor obsahující přípravky (např. dichlormetan), obsažené v melírovacích přípravcích.
- Na povrch desky, podlahy nebo pracovní plochy nesmí být aplikováno leštidlo.
- Nepoužívejte odmašťovače (odstraňovače skvrn) určené pro čištění trouby nebo varných desek.
- Výrobky Silestone chraňte před účinky tepelných zdrojů (fritovacích nádob apod.).

Přestože výrobky Silestone® odolávají i vysokým teplotám, nedoporučujeme je vystavovat trvalému styku se zdroji vysoké teploty, ani na ně odkládat horké pánve nebo jiné podobné horké předměty. Takové předměty podkládejte izolačními podložkami nebo použijte vhodné stojánky.

Registrace pro delší záruku

Pro poskytnutí delší záruky na skryté vady materiálu je nutné si produkt zaregistrovat u dodavatele surových desek, firmy Cosentino. Prostudujte si prosím Reklamační řád společnosti MosaicTech, kde je registrace podrobněji zmíněna. Pro účely této registrace je společnosti MosaicTech přiděleno číslo 6000016528.